

HTP Mesajı

Hata Kodları



HTP Hata Mesajı Hakkında

Yüksek Sıcaklık Mesajı

Pano iç sıcaklığı, **SET sıcaklığı + Yüksek Sıcaklık Noktası** değerini aştığında Yüksek Sıcaklık Alarmı devreye girer.

Bu alarm, pano iç sıcaklığının belirlenen alarm seviyesini aştığını bildirir ve **alarm rölesi çeker**.

Yüksek Sıcaklık Alarmı Aç/Kapa ve Yüksek Sıcaklık Noktası değeri **MENÜ-2** üzerinden ayarlanabilir.

Ayarlama

1. MENÜ-2'ye giriş

SET ve **R** tuşlarına aynı anda 7 saniye basılı tutarak MENÜ-2'ye girin.

2. Yüksek Sıcaklık Alarmını aktif etme

Yön tuşlarını kullanarak **YÜKSEK SICAKLIK** parametresini bulun. **SET** tuşuna basarak parametreyi ON konumuna getirin.

3. Yüksek Sıcaklık Noktasını ayarlama

Aynı **MENÜ-2** içerisinde yön tuşlarını kullanarak **Y. SICAKLIK NOKTASI** parametresini bulun ve **SET** tuşu ile istediğiniz değeri ayarlayın.

Örnek: Klimanın SET sıcaklığı **26°C** olarak ayarlanmışsa ve alarmin pano iç sıcaklığı 40°C'ye ulaştığında devreye girmesi isteniyorsa:

$$40^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C} = 14^{\circ}\text{C}$$

Bu durumda **Y. SICAKLIK NOKTASI = 14°C** olarak ayarlanmalıdır.

Alarm seviyesi:

$$\text{SET (26}^{\circ}\text{C)} + \text{Y. SICAKLIK NOKTASI (14}^{\circ}\text{C)} = 40^{\circ}\text{C}$$

4. MENÜ-2'den çıkış

Ayarları tamamladıktan sonra **R** tuşuna basarak menüden çıkın.

